

TACHOSCRIPT

HÂRTIE DE INREGISTRARE PENTRU TACHOGRAFELE LOCOMOTIVELOR (DIAGrame VITEZOGRAF HASLER)

Generalități

TACHOSCRIPT este utilizat ca hârtie de înregistrare în tahografele locomotivelor în vederea înregistrării unor date ca: viteza, direcția de mers, ora de pornire, de oprire, de staționare, și distanța parcursă funcție de timp.

Funcție de tipul vitezometrului, se pot înregistra de asemenea pe piste codate și presiunea aerului din frâne, activarea sistemului de blocare și semnalul de STOP.

Înregistrarea se face mecanic pe stratul depus pe hârtie, prin zgârierea cu acul indicator cu vârf ascuțit al dispozitivului.

Hârtia de înregistrare constă dintr-o bandă de hârtie cerată pe una din părți și tipărită pe cealaltă parte cu un caroiaj de coordonate.

Pentru a asigura poziționarea în tahograf, hârtia este rulată pe un miez de plastic sau de carton. Diametrul exterior al rolei este de 36 mm.

Rolele sunt produse în 4 tipuri deferite de imprimare a caroiajului pentru înregistrarea vitezelor în domeniile de viteză de 0-100, 0-120, 0-150 și 0-180 km/oră.



Suportul pe care se face imprimarea este o hârtie de 40 g/m², acoperită cu un strat de ceară de aproximativ 7 g/m². Ceara este un amestec de substanțe organice care conferă stratului un grad de tărie care să permită gravarea până la temperaturi de 70 °C.

Acest produs a fost fabricat și marcat în conformitate cu standardul de asigurare a calității EN ISO 9001:2001